



Triax C-HD 207 – Quickguide Software opdatering og fabriksindstilling

Software opdatering.

- 1). Du skal bruge en USB pen som skal være formateret som FAT32.
Formatering af USB pennen skal gøres på din PC.
- 2). Software filen på hjemmesiden er pakket som en ZIP fil og skal derfor udpakkes.
Dette kan gøres med windows stifinder eller programmet winzip.
Software filen har fil navnet "**dekoder.app**". Denne fil skal kopieres til USB pennen.
- 3). Modtageren skal være slukket (standby). Isæt USB pennen i USB stikket på modtagerens bagpanel.
Tænd for modtageren så du får billede på. Tryk på fjernbetjeningens taster **ARCHIVE**,
og marker filen **decoder.app**. Tryk **OK** på fjernbetjeningen.
Software indlæses nu i modtageren.
Når opdateringen er færdig vil modtageren genstarte,
viser "boot" i displayet.
Modtageren er nu opdateret med ny software.
Tryk gul 3 gange for at se softwaren. Exit retur.

Lav en software opdatering af boksen.

Fabriksindstilling af boksen

- Tryk menu
- Vælg Installation og tryk OK
- Vælg Fabriksindstillinger og tryk OK
- Vælg Ja og tryk OK

Din modtager er nu fabriksindstillet og klar til kanalsøgning.

